

Návod k použití **Roll Up Select** (šíře 80, 100, 120 a 150 cm)

Obsah dodávky:

- konstrukce (hliníkový stojan, dvoudílná teleskopická tyč 1 ks, u šíře 120 a 150 cm 2 ks, zaklapávací lišty)
- reklamní potisk/banner
- transportní taška

Postup sestavení:

- 1 Otevřete přední část stojanu a vyjměte teleskopickou/é tyč/e. Stojan zavřete.
- 2 Spojenou/é teleskopickou/é tyč/e zasuňte do otvoru/ů v zadní části stojanu.
- 3 Pomalu vytáhněte reklamní potisk ze stojanu.
- 4 Lišty/y zahákněte v místě určení na teleskopickou/é tyč/e.
- 5 Pootočte horní díl teleskopické/ých tyče/í a nastavte požadovanou výšku a zajistěte ji pootočením tyče/í dle směru šipky.

1



Při ukládání nechte reklamní potisk pomalu zarolovávat, aby se nepomačkal.

Postup při výměně motivu:

- 6 Otevřete přední i zadní část stojanu a odšroubujte oba plastové boky.
- 7 Vytáhněte celý reklamní potisk ze stojanu a zasuňte jistící klíček do otvoru na pravé straně stojanu. Tím zajistíte, že se reklamní potisk nebude zarolovávat.
- 8 Ze zajištění napínací role ve stojanu otevřete hliníkovou lištu a starý potisk vyjměte.
- 9 Z horní lišty odstraňte plastové krytky, otevřete lištu a potisk vyměňte. Poté lištu nadoraz zacvakněte.
- 10 Reklamní potisk otočte přední stranou dolů, zasuňte přes přední část do lišty a řádně zacvakněte.
- 11 Reklamní potisk a stojan pevně držte a odstraňte fixační klíček z otvoru na pravé straně stojanu. Zabraňte rychlému navíjení!

Upozornění! Horní lišta nesmí být zarolovaná do stojanu! Vždy musí zůstat vně stojanu!

Reklamní potisk pomalu a rovnoměrně navíjejte (nejlépe za pomoci druhé osoby).

Fixační klíček vraťte opět do pravého plastového boku. Přišroubujte plastové boky a zavřete kryty stojanu.

Díky aretačním nožičkám lze konstrukci vodorovně vyrovnat.

Pro lepší manipulaci s konstrukcí doporučujeme pracovat ve dvojici.

