



Návod k použití Promo batoh - BOWFLAG®




Zkontrolujte úplnost balení!



Obsah dodávky:

- batoh
- set prutů (4 pruty)
- reklamní potisk (vlajka)

- 1 Položte k sobě jednotlivé díly prutů a spojte je. Respektujte, prosím, pořadí prutů.
 - 2 Zkompletovaný prut zasuňte do tunelu vlajky. Dbejte na to, aby byl zakulacený konec prutu úplně zaveden do zesíleného vyztužení tunelu vlajky. Zabráníte tak případnému protrhnutí vlajky.
 - 3 Suchým zipem spojte konec vlajky s prutem. Pruty nepřepínejte!
 - 4 Zasuňte konec prutu mušičího křídla do otvoru na přední straně batohu (na obr. bod A) až do zapadnutí drážek do sebe. Případně prut trochu pootočte.
- Nasaďte si batoh na záda a zapněte si břišní popruh.



Návod k použití Promo batoh - VLAJKA



Zkontrolujte úplnost balení!

Obsah dodávky:

- batoh
- set prutů (4 pruty)
- reklamní potisk (vlajka)

MONTÁŽ VLAJKY:

- 1 Spojte pruty 3 a 4 a provlékněte je tunelem na levé straně potištěné vlajky. Povolte šroubek na horním konci prutu 3.
- 2 Vsuňte prut 2 uží stranou do otvoru prutu 3 a zároveň navlékejte prut do horního tunelu vlajky. Prut vsuňte až do konce a zašroubujte.
- 3 Spojte suchým zipem spodní levý konec tunelu vlajky s koncem prutu.
- 4 Zasuňte konec prutu do otvoru na přední straně batohu (na obr. bod A) až do zacvaknutí. Případně prut trochu pootočte.
- 5 Nasaďte si batoh na záda a zapněte si břišní popruh.

