

# Návod k použití **Roll Up Basic** (šíře 80, 100 a 150 cm)

## Obsah dodávky:

- konstrukce (hliníkový stojan, třídílná tyč 1 ks, u šíře 150 cm 2 ks, zaklapávací lišta)
- reklamní potisk/banner
- transportní taška

### Postup sestavení:

- 1 Lištu a třídílnou tyč/tyče vyjměte z tašky.
- 2 Nožičky na spodní straně stojanu natočte kolmo ke stojanu.
- 3 Nosnou třídílnou tyč složte a zasuňte do otvoru v dolní části stojanu (u šíře 150 cm složte obě tyče a zasuňte do otvorů ve stojanu).
- 4 Vytáhněte reklamní potisk ze stojanu a zahákněte jej v místě určení na tyč/tyče.

### Postup při výměně motivu:

Vyjměte jistící (fixační) klíček ze spodní strany stojanu a vytáhněte celý reklamní potisk ze stojanu.

- 5 Jistící (fixační) klíček vložte do otvoru na pravém boku stojanu, tím zajistíte, že se reklamní potisk nebude zarolovávat.

Horní část reklamního potisku vyjměte z lišty a spodní část odlepte nebo odstříhnete tak, že část staré grafiky tam zůstane.  
Pozor! Nesmí se ustříhnout vodící fólie Roll Upu!

- 6 Novou grafiku vložte a zaklapněte do horní lišty.
- 7 Pomocí oboustranné lepicí pásky nalepte spodní část nového potisku na fólii nebo na část původního potisku.
- 8 Reklamní potisk a stojan pevně držte a odstraňte fixační klíček z otvoru na pravé straně stojanu. Zabraňte rychlému navijení!

Reklamní potisk pomalu a rovnoměrně navíjejte (nejlépe za pomoci druhé osoby).

Fixační klíček vraťte opět do spodní strany stojanu.

Pro lepší manipulaci s konstrukcí doporučujeme pracovat ve dvojici.

