





Návod k použití X-Display 100.080 X-Display 200.060






Obsah dodávky:

- reklamní potisk
- konstrukce (3 hliníkové tyče spojeny v plastovém pouzdře, 2 pružné sklolaminátové tyče)
- transportní taška

Postup:

X-Display 100.080

- 1 Sklolaminátové tyče zasuňte do středového plastového pouzdra, ve kterém jsou již napevno připevněny hliníkové stojky.
- 2 Stiskněte tlačítko v plastovém pouzdře, čímž se rozevře konstrukce a pak si nastavte šířku podle velikosti X-Displaye.
- 3 Reklamní motiv zavěste v rozích za očka.
- 4 X-Display postavte a zadní podpěrnou tyčkou nastavte do úhlu, který vám bude nejlépe vyhovovat.
- 5 Zkontrolujte stabilitu.



Obsah dodávky:

- reklamní potisk
- konstrukce (5 sklolaminátových tyčí spojených napevno středovým kloubem)
- textilní sáček

Postup:

X-Display 200.060

- 1 Roztáhněte všech 5 tyčí.
- 2 Přichyťte reklamní motiv na úchyty, které jsou na tyčích v rozích, pomocí oček.
- 3 X-Display postavte a zadní podpěrnou tyčkou nastavte do úhlu, který vám bude nejlépe vyhovovat.
- 4 Zkontrolujte stabilitu.